



NEBULO® EVO BATTERIA

Codice prodotto: 3205401

Categoria: Assente

Nebulizzatore elettrico a freddo ULV a batteria

Caratteristiche:

NEBULO®EVO BATTERIA è l'ultimo nebulizzatore a freddo di Copyr. Nasce sul modello del Nebulo Evo sostituendo l'alimentazione 220 V DC con la più versatile 36 V AC.

- potente motore a batteria
- ugello resistente e performante all'interno della compatta testa di nebulizzazione
- struttura in materiale termoplastico resistente agli urti ed agli agenti chimici
- Sistema a scatto per la regolazione del flusso
- Serbatoio della soluzione con tappo di ricarica
- possibilità di dirigere in maniera ottimale l'erogazione grazie alla prolunga e allo zainetto (nel kit apposito)

Il regolatore di flusso permette di stabilire la quantità di soluzione che si vuole nebulizzando (da 95 a 375 ml al minuto, in funzione del grado di viscosità del liquido da nebulizzare). Indipendentemente dalla quantità di soluzione nebulizzata, NEBULO® Evo Batteria, produce sempre una nebbia ottimale, formata da goccioline con diametro compreso tra 5 e 30 micron (spettro ULV). Le gocce comprese nello spettro possono essere classificate il 70% più piccole di 10µm, il 20% tra 10 e 20µm e solo il 10% superiore ai 20µm. Queste dimensioni permettono alla soluzione tempi più lunghi di galleggiamento in aria e di arrivare in maniera ideale sull'area da trattare garantendo la massima resa del prodotto.

Informazioni Tecniche:

NEBULO EVO BATTERIA

Materiale: Termoplastico (resistente a urti e agenti chimici)

Motore: elettrico a batteria 36 V DC

Potenza: 300W

Peso a vuoto: 3,6 kg

Dimensioni: (l x h x Ø) 40 x 35 x 25 cm

Capacità massima serbatoio soluzione: 4 litri

BATTERIA

Litio 21 AH (capacità: 3000 mAh)

Peso: 4,2 kg

Dimensioni: 26,5 x 18,5 x 9,5 cm

Autonomia di lavoro: c.a 2,5 ore

Tempo di ricarica: c.a 4,5 ore (caricabatteria 5 A)

Modalità d'impiego:

NEBULO® Evo Batteria si caratterizza per la sua versatilità di impiego:

- *Impiego con tracolla (senza prolunga)*: con la batteria posizionata nella tracolla, tenere in mano l'apparecchio durante il suo funzionamento indirizzando il getto verso le zone da trattare.
- *Impiego con zainetto e prolunga*: l'apparecchio e la batteria sono posizionati sullo zainetto ergonomico. Spostarsi nel locale dove si esegue il trattamento indirizzando il getto nebulizzato verso le zone da trattare. La prolunga permette di arrivare anche nelle zone d'ombra e dietro gli ostacoli presenti. Regolare i tempi di nebulizzazione con la leva posta sulla maniglia della prolunga. L'operazione di montaggio e smontaggio della prolunga è molto semplice, grazie all'innesto guidato e al blocco a ghiera filettata.

Non indirizzare a lungo il getto direttamente verso superfici (pavimenti, muri, copertura, ecc.) o verso oggetti presenti nell'ambiente (macchinari, attrezzature, cartoni, ecc.).

Tipologia di utilizzo:

Professionale

Avvertenze:

Prima di utilizzare Nebulo®EVO BATTERIA leggere con attenzione il manuale d'uso

Applicare tutte le misure di sicurezza previste nel libretto di istruzioni. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente. Seguire attentamente le istruzioni di dosaggio riportate nel manuale e le indicazioni riportate nell'etichetta del formulato impiegato. Non lasciare mai il dispositivo in funzione più del necessario. Utilizzare idonei DPI.

Confezioni di vendita:

KIT con zainetto e prolunga (cod.3205400):

- NEBULO® Evo Batteria
- Batteria
- Caricabatteria
- Zaino dedicato con sacca porta batteria
- Prolunga di nebulizzazione con comando di gestione del flusso
- Manuale d'uso e manutenzione

KIT con tracolla (cod.3205401):

- NEBULO® Evo Batteria
- Batteria
- Caricabatteria
- Tracolla con sacca porta batteria
- Manuale d'uso e manutenzione